

**Вкладыш в «Руководство по эксплуатации»**

В данном вкладыше описываются изменения, внесенные в пульт централизованного наблюдения (ПЦН) «Риф Стринг RS-202PN» начиная с версии 2.06.

**Зонные расширители**

При необходимости можно создать отдельные выходные проводные зоны (шлейфы) типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» для каждого передатчика с номерами на ПЦН от 001 до 160. Для этого к колодке KEY ПЦН можно подключить до 16 расширителей RR-701X-RL или RR-701X-OK на 10 зон каждый. Подключение расширителей к ПЦН подробно описано в руководствах на расширители.

***ВНИМАНИЕ!** Совместно с ПЦН могут использоваться только новые версии расширителей. При заказе у производителя или через дилера обязательно указывайте, что расширители будут использоваться с ПЦН.*

При работе с расширителями джамперная перемычка J2 должна быть снята. Реле или транзисторный ключ расширителя будет срабатывать на 2-3 с при любой новой тревоге на объекте с соответствующим номером, включая тревогу по потере связи, если на данном объекте установлен передатчик с контролем канала связи.

***Замечание.** Если выбран режим работы с расширителем, то к ПЦН нельзя подключить выносную кнопку подтверждения тревог.*

**000 «Альтоника»****117638 Москва, ул. Сивашская, 2а****Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51****E-mail службы тех. поддержки: [to@altonika.ru](mailto:to@altonika.ru)****[www.altonika.ru](http://www.altonika.ru)**