

Вкладыш в Руководство по эксплуатации

Используется совместно с Руководством по эксплуатации (версия документа от 05.03.09) и описывает изменения в объектовом охранном приборе-расширителе RS-202X8, соответствующие версии 2.

Ключи снятия/взятия под принуждением (начиная с версии 2)

В память прибора можно прописать до трех ключей touch-memory, предназначенных для передачи скрытой тревоги «под принуждением».

При прикладывании одного из таких ключей (которым присваиваются номера 31, 32 или 33) прибор становится под охрану или снимается с охраны аналогично работе с обычными ключами пользователя, однако дополнительно в центр охраны передается извещение согласно следующей таблице:

Состояние прибора	Код	Извещение на ПЦН	Флаг	№ польз.
ВЗЯТ	121	ПРИНУЖДЕНИЕ	Н	№ ключа
СНЯТ	121	ПРИНУЖДЕНИЕ	!	№ ключа

Такие ключи записываются в память прибора и удаляются из памяти в служебном режиме индикации номера версии прибора (при установленных перемычках J9 и J8).

Перед включением режима записи и удаления ключей прибор должен находиться в режиме СНЯТ.

ТАБЛИЦА УСТАНОВКИ ДЖАМПЕРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК**Служебный режим (перемычка J9 надета)**

J8	индикация номера версии прибора; запись и удаление ключей снятия/взятия под принуждением
----	---

ООО «Альтоника»

117638, Москва, ул. Сивашская, 2а

Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51

www.altonika.ru

020311